

Anleitung für das Absacksystem

Schritt 1:

Die zwei Seitenteile und das Rückenteil verschrauben. Die Haken am oberen Rand des Stativs zeigen nach außen. Die Teile müssen zueinander beweglich bleiben.

Beim Kombi-Stativ gibt es für ein Seitenteil 2 verschiedene Montagepositionen am Rückenteil. Für Europaletten die innere Position, für große Paletten die äußere Position verwenden.

Das montierte Stativ um die Palette stellen.



Schritt 2:

Vorderseite des Stativs einhängen. Beim Kombi-Stativ gibt es wieder 2 Positionen. Innen für Europalette, außen für große Paletten.



Schritt 3:

In das untere Zugband des Netzes eine Schlaufe knoten, damit das Netz später nicht unter dem Holz hervorgezogen werden kann. Schlaufe ca. 2 Handbreit, eher größer als auf dem Bild.



Schritt 4:

Das obere Zugband des Netzes in die Haken am oberen Rand des Stativs und in den Spannhebel (siehe Bild) einhängen.

Je nach Fertigungscharge können die Netze etwas eng ausfallen. In dem Fall das Netz nur an den 2 Haken an der Rückseite und am Haken und Hebel an der Vorderseite des Stativs einhängen. Die seitlichen Haken bleiben dann frei. Das hat keinen Einfluss auf das Füllvolumen. Das Netz dehnt sich bis an das Stativ aus.



Schritt 5: Spannhebel umlegen und arretieren.



Schritt 6:

Damit das Netz sicher auf der Palette gehalten wird, muss der untere Rand des Netzes ca. 1 Hand breit am Rand der Palette aufliegen.

Durch Lagerung und Transport können sich die Netze etwas zusammenziehen. Liegt das Netz nicht von selber auf, dann einige Holzscheite als Beschwerung verwenden.



Schritt 7: Das Netz befüllen.



Schritt 8:

Spannhebel lösen. Das obere Zugband möglichst weit zusammenraffen und verknoten.



Schritt 9: Das Stativ entfernen.



Schritt 10: Bei Bedarf Abdeckplane anbringen.



Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

**aforst.com
Manfred Eidelloth
Dorfäcker 5
96342 Stockheim
Deutschland**

Fon: +49 (0)9265 807 816

Fax: +49 (0)9265 807 817

e-Mail: info@aforst.com